



CERTIFICATO DI GARANZIA

La Garanzia del PRODOTTO ha la durata di 24 mesi. La Garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di particolari inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dal venditore o da chi da esso delegato.

La Garanzia decade se l'apparecchiatura è usata in modo non conforme alle presenti condizioni o alle indicazioni del costruttore; se modificata, riparata o smontata, anche in parte, fuori dai laboratori del venditore o appartenenti all'organizzazione commerciale ed assistenziale del costruttore

DATA
VENDITA _____

TIMBRO E FIRMA
DEL VENDITORE _____

CERTIFICATO DI GARANZIA

La Garanzia del PRODOTTO ha la durata di 24 mesi. La Garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di particolari inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dal venditore o da chi da esso delegato.

La Garanzia decade se l'apparecchiatura è usata in modo non conforme alle presenti condizioni o alle indicazioni del costruttore; se modificata, riparata o smontata, anche in parte, fuori dai laboratori del venditore o appartenenti all'organizzazione commerciale ed assistenziale del costruttore

DATA
VENDITA _____

TIMBRO E FIRMA
DEL VENDITORE _____



www.kontak.it



www.kontak.it

ISTRUZIONI

INSERIRE IL DIFFUSORE NELLA PRESA ACCENDISIGARI(PRESA 12V) SCEGLIENDO LA POSIZIONE OTTIMALE VERTICALE IN BASE AL PROPRIO VEICOLO MEDIANTE L'INCLINAZIONE DELLO SPINOTTO.

PREMERE IL PULSANTE POSIZIONATO NELLA PARTE POSTERIORE DEL DIFFUSORE. IL SEGNALE SONORO E LA SPIA ILLUMINATA INDICANO L'ACCENSIONE DEL DIFFUSORE E L'INIZIO DEL PROCESSO DI RISCALDAMENTO DELLA CAPSULA

OGNI CAPSULA è **MONOUSO** E HA UNA DURATA OPERATIVA DI **72** ORE.

IL TERMINE DEL CICLO COMPLETO è SEGNALATO DAL LAMPEGGIO DELLA SPIA LUMINOSA E DA UN BIP SONORO OGNI 20 SECONDI.

AL TERMINE DEL CICLO
E' NECESSARIO RESETTARE
IL SISTEMA OPERATIVO

IL PROCESSO E' IL SEGUENTE:

- 1.** ACCENDERE IL DIFFUSORE
- 2.** MANTENERE PREMUTO IL PULSANTE PER CA. 20 SECONDI SINO A QUANDO SI UDIRA' IL SEGNALE SONORO CONTINUO DIVENTARE INTERMITTENTE
- 3.** INSERIRE UNA NUOVA CAPSULA PER INIZIARE UN NUOVO CICLO

A CICLO ULTIMATO SARA' VISIBILE ALL'INTERNO DELLA CAPSULA LA PROPOLI DEPAUPERATA, ORMAI PRIVA DI PRINCIPI ATTIVI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 12V
POTENZA ASSORBITA: MAX 18 W

ISTRUZIONI

INSERIRE IL DIFFUSORE NELLA PRESA ACCENDISIGARI(PRESA 12V) SCEGLIENDO LA POSIZIONE OTTIMALE VERTICALE IN BASE AL PROPRIO VEICOLO MEDIANTE L'INCLINAZIONE DELLO SPINOTTO.

PREMERE IL PULSANTE POSIZIONATO NELLA PARTE POSTERIORE DEL DIFFUSORE. IL SEGNALE SONORO E LA SPIA ILLUMINATA INDICANO L'ACCENSIONE DEL DIFFUSORE E L'INIZIO DEL PROCESSO DI RISCALDAMENTO DELLA CAPSULA

OGNI CAPSULA è **MONOUSO** E HA UNA DURATA OPERATIVA DI **72** ORE.

IL TERMINE DEL CICLO COMPLETO è SEGNALATO DAL LAMPEGGIO DELLA SPIA LUMINOSA E DA UN BIP SONORO OGNI 20 SECONDI.

AL TERMINE DEL CICLO
E' NECESSARIO RESETTARE
IL SISTEMA OPERATIVO

IL PROCESSO E' IL SEGUENTE:

- 1.** ACCENDERE IL DIFFUSORE
- 2.** MANTENERE PREMUTO IL PULSANTE PER CA. 20 SECONDI SINO A QUANDO SI UDIRA' IL SEGNALE SONORO CONTINUO DIVENTARE INTERMITTENTE
- 3.** INSERIRE UNA NUOVA CAPSULA PER INIZIARE UN NUOVO CICLO

A CICLO ULTIMATO SARA' VISIBILE ALL'INTERNO DELLA CAPSULA LA PROPOLI DEPAUPERATA, ORMAI PRIVA DI PRINCIPI ATTIVI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 12V
POTENZA ASSORBITA: MAX 18 W