CERTIFICATO DI GARANZIA

La Garanzia del venditore ha la durata di 24 mesi. La Garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di particolari inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dal venditore o da chi da esso delegato. La Garanzia decade se l'apparecchiatura è usata in modo non conforme alle presenti condizioni o alle indicazioni del costruttore; se modificata, riparata o smontata, anche in parte, fuori dai laboratori del venditore o appartenenti all'organizzazione commerciale ed assistenziale del costruttore.

DATA VENDITA
TIMBRO E FIRMA DEL VENDITORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 220-240 V Frequenza di Rete: 50 Hz Potenza assorbita: max 15 W

Il Diffusore rispetta le normative europee di sicurezza **CE** SISTEMA BREVETTATO







Modello **DIFFUSORE DI PROPOLI**





Sanificazione ambientale con la diffusione della frazione volatile della propoli. Riduzione del 71,3% della carica microbica presente nell'aria in soli 3 giorni di utilizzo.



Un modo sano, pratico ed efficace di prenderti cura del tuo benessere, semplicemente respirando. Prevenzione 100% naturale.

ISTRUZIONI D'USO

Posizionare il diffusore su una superficie piana, collocare le ali e le antenne negli appositi inserti. Inserire la spina e premere il tasto POWER posizionato nella parte posteriore della testa dell'ape.

Il segnale sonoro e la leggera illuminazione delle antenne indicano l'accensione del diffusore e l'inizio del processo di riscaldamento della capsula.

La gestione del tempo di utilizzo è a discrezione dell'operatore, che interviene comandando lo spegnimento e l'accensione del diffusore tramite il tasto POWER.

Esempi di utilizzo:

- se si utilizza il diffusore 8 ore al giorno, la capsula avrà una durata di circa 15 gg.
- se si utilizza il diffusore 24 ore al giorno, la capsula avrà una durata di circa 5 gg.

Il termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio contemporaneo delle due antenne e da un bip sonoro ogni 5 secondi.

Lo **IONIZZATORE** si attiva all'atto dell'inserimento della spina ed è indipendente dal tasto POWER. Lo Ionizzatore si disattiva disinserendo la spina.

La capsula è MONOUSO e ha una durata di 122 ore circa.

AL TERMINE DELLA DURATA DELLA CAPSULA E' NECESSARIO RESETTARE/ AZZERARE IL SISTEMA OPERATIVO DEL DIFFUSORE.

Il procedimento del **RESET** è il seguente:

- 1. Accendere il diffusore,
- 2. Premere il tasto POWER per circa 15 secondi (si sentirà prima un bip continuo e poi un bip alternato),
- **3.** Sostituire la capsula esaurita con una nuova capsula per iniziare un nuovo ciclo.

A ciclo ultimato, all'interno della capsula, sarà visibile la propoli depauperata, ormai priva di principi attivi.

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.



utilizza esclusivamente capsule KONTAK